

Kurzanleitung

Wir empfehlen den Scanmarker Reader vor der ersten Nutzung mit dem USB-Kabel für 3 Stunden zu laden oder bis das grüne LED-Lämpchen aufhört zu blinken.

Schritt 1: Installieren

Für Windows, Mac, Android und Chrombook: Bitte öffnen sie den Browser und tippen Sie app.scanmarker.com. Für iOS: Laden Sie sich die "Scanmarker Reader" App aus dem iPhone App Store herunter.

Schritt 2: Registrieren

Registrieren Sie sich und bestätigen Sie Ihre Email.

Schritt 3: Einloggen

Loggen Sie sich ein.

Schritt 4: An- und Ausschalten

Machen Sie den Stift an, indem Sie die Scannerspitze für 3 Sekunden vorsichtig auf eine Oberfläche drücken, bis das Licht angeht.

Das grüne LED-Lämpchen ist die Batterieanzeige. Sie fängt an zu blinken, wenn der Stift geladen werden sollte. Das blaue Licht ist die Bluetooth-Anzeige und leuchtet, wenn der Stift verbunden ist.

Sie machen den Stift aus, indem Sie die Scannerspitze wieder für 3 Sekunden auf eine Oberfläche drücken. Der Scanner schaltet sich automatisch nach 12 Minuten Inaktivität aus.

Schritt 5: Verbinden und Loslegen

Verbinden Sie den Scanner mit Ihrem Gerät. Dazu können Sie das USB-Kabel und Bluetooth benutzen.

Für Chromebooks und Windows:
Falls Ihr Computer nicht Bluetooth-fähig ist, benutzen Sie bitte den Dongel, der Teil des Lieferumfangs ist.

Scanmarker Reader Kurzanleitung



Reinecker Prolexia GmbH

Sandwiesenstraße 19
64665 Alsbach-Hähnlein

Tel. 06257 9311-0

info@reineckerprolexia.de
www.reineckerprolexia.de

Weitere Informationen
Scanmarker Reader
finden Sie hier:





liest laut vor!



Markiert während des Vorlesens



Scannen und
Übersetzen in über 40 Sprachen

Hauptfunktionen

Gescannten Text laut vorlesen

Die App liest Ihnen den gescannten (oder übersetzten) Text laut vor nachdem Sie ihn in die App gescannt haben.

Sofortiges Vorlesen

Die App liest Ihnen den gescannten Text noch während des Scannens vor.

Werkzeug-Leiste

Die Werkzeugleiste bietet schnellen Zugang zu Funktionen wie Drucken, Teilen, Importieren und Exportieren.

Dynamische farbige Markierung

Diese Funktion markiert die Worte während des Vorlesens farbige.

Übersetzungsfunktion

Diese Funktion ermöglicht das Übersetzen eines eingescannten Textes in eine der 40 angebotenen Sprachen.

Wörterbuch

Im Wörterbuch wird die Bedeutung eines gescannten Wortes erklärt.

Einstellungen

Sie können die Einstellungen in der App ändern. Hier können Sie Zugangsregelungen, Hintergrundfarbe sowie Zeilen-, Buchstaben- oder Wortabstände ändern.

Tipps für die Handhabung

- Halten Sie den Scanner in einem Winkel von 30-60 Grad zum Papier.
- Platzieren Sie die Scannerspitze kurz vor dem Anfang der Zeile oder dem Wort, welches Sie scannen wollen.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Text in der Mitte der Scannerspitze befindet, wenn Sie anfangen zu Scannen.
- Scannen Sie in einer fließenden und zügigen Bewegung.
- Vermeiden Sie zu starkes Aufdrücken der Scannerspitze während des Scannens.
- Nutzen Sie das Lineal für bessere Leseergebnisse.

